

Polybutylene (PB) – دليل التركيب

لمياه الشرب والتدفئة المركزية Push-fit

أزل الحافة الخارجية حتى لا تتلف الحلقة المطاطية عند الإدخال PB استخدم مقص أنابيب. **القطع وإزالة النتوءات** لقطع بزاوية قائمة.

الوصلة (Ø25 مم لـ Ø20، 30 مم لـ Ø16، 26 علم عمق الإدخال وفق جدول الصانع (نموذجيا 22 مم لـ **عمق الإدخال** ادفع الأنبوب بقوة حتى تختفي العلامة داخل جسم

اختبار شد خفيف – يجب أن تثبتته حلقة الإمساك. ثم اختبر المنظومة بالضغط. **اختبر الوصل**

نصف قطر الانحناء البارد $\leq 8 \times$ القطر الخارجي. استخدم أنواعا مشكلة للزوايا الأضيق. **الانحناء**

م/م.ك. استخدم مزيج مشبك + منزلق على المسارات الطويلة $\alpha \approx 1.3 \times 10^{-4}$ – احسب الحركة الحرارية. **التثبيت**

البوليمر غير متوافق – PB على أنبوب PPR حراريا. لا تستخدم وصلات لحام PB لا تلحم. **تجنب**

www.valapipes.com.tr – info@vala.com.tr