

# PE-RT / Multilayer – دليل التركيب

تدفئة أرضية · ضغط/قشط

للقطع بزوايا قائمة، أعد تدوير طرف الأنبوب بمعايير إن أصبح بيضاويا في اللفة PE-RT استخدم مقص. **القطع**

على جسم الوصلة، اضغط الكم بحركة متواصلة واحدة بأداة الصانع. لا تعد الضغط. **(متعدد الطبقات) Press-fit**  
أدخل الأنبوب إلى العلامة الظاهرة

الصامولة وحلقة المشقوق على الأنبوب، ادفع بالكامل. اربط الصامولة بالعزم المحدد (نموذجيا 25-35 ن.م ل. **الضغط**  
(Ø16-25) أدخل

Ø16 حلقات حلزونية أو متعرجة — احفظ طول الحلقة ضمن ميزانية فقد الضغط (عادة  $\geq 120$  م من **توزيع الحلقات**  
(لكل حلقة

هيدروستاتيكي قبل صب التسوية:  $\times 1.5$  ضغط التشغيل، 24 ساعة بدون انخفاض ملحوظ. وثق للتسليم. **اختبار الضغط**  
اختبار.

حراريا. لا تثني بأقل من  $\times 5$  القطر الخارجي بدون أنواع مشكلة أو موجهات PE-RT لا تلحم. **تجنب**

info@vala.com.tr —