

PVC TYPE-1 — Руководство по монтажу

TS EN 1329-1 · Раструбное соединение с уплотнением и растворная сварка

Соединение push-fit с уплотнением

- Отрежьте трубу под прямым углом. Снимите фаску $\approx 15^\circ$ на торце для плавного захода уплотнения.
- Отметьте глубину вставки (обычно глубина раструба минус 10 мм — для теплового перемещения).
- Очистите раструб и торец трубы. Нанесите тонкую плёнку одобренной силиконовой смазки — никаких масел и жиров.
- Вставьте трубу до метки, затем вытяните на 10 мм для компенсационного зазора.

Соединение растворной сваркой

- Используйте только клей PVC-U, совместимый с TS EN 1329-1.
- Слегка зашкурьте область соединения мелкой шкуркой, чтобы убрать глянец; очистите средством для PVC.
- Нанесите клей и на ниппель, и на раструб. Соедините с поворотом на четверть оборота в течение 30 с.
- Удерживайте 60 с. Удалите излишки. Дайте выдержку 24 ч до опрессовки.

Прокладка и опоры

- Минимальный уклон 1-2 % на горизонтальных канализационных участках.
- Опоры вертикальных стояков каждые 1,0-1,5 м. Горизонтальные опоры каждые 0,6-0,8 м для $\leq \varnothing 75$ и 1,0 м для $\varnothing 110$.
- Предусмотрите ревизию при каждом повороте $> 45^\circ$ на длинных горизонтальных участках.
- Ниже 0 °C — теплоизолируйте или используйте HDPE; хрупкость PVC на холоде резко возрастает.

*Для акустических проектов (отель/больница) отдельно указывайте вариант TYPE-2 с толстой стенкой.
Шеф-надзор по запросу — info@vala.com.tr.*